

PERAQUA®

PROFESSIONAL WATER PRODUCTS



OCEAN Breitmaul Skimmer-Verlängerung
OCEAN Skimmer Enlargement


D *Installations- und Gebrauchsanleitung*

GB *Manual for installation and use*



OCEAN Breitmaul Skimmerverlängerung PT (Art. Nr.: 170614)


OCEAN Breitmaul Skimmerverlängerung M5 (Art. Nr.: 170615)



Im Set der OCEAN Breitmaul Skimmerverlängerung sind folgende Teile enthalten:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) OCEAN Blende Breitmaul | (Art.Nr.: 150410) |
| 2) OCEAN Schraubenset PT (14 Stück) | (Art.Nr.: 80264) |
| 2) OCEAN Schraubenset M5 (14 Stück) | (Art.Nr.: 80245) |
| 3) OCEAN Blendrahmen Breitmaul | (Art.Nr.: 150409) |
| 4) OCEAN Dichtung für Breitmaul (2 Stück) | (Art.Nr.: 50769) |
| 5) OCEAN Breitmaul Skimmerverlängerung | |

Um die notwendige Einzeldichtung, die zwischen Skimmergehäuse und Breitmaul Skimmerverlängerung eingelegt wird, zu erhalten, wird die im OCEAN Skimmer De Luxe Set beigelegte Lippendichtung getrennt. (Der zweite anfallende Teil dient als Reserve)




1) Einbau der OCEAN Breitmaul Skimmervelängerung in einem Fertigbecken




Den Ausschnitt des Stahlwandbeckens genauso vorbereiten wie in der Einbau- und Bedienungsanleitung für OCEAN Skimmer De Luxe beschrieben ist.
(siehe unter dem Punkt 2.1 [Skimmer für Stahlwandbecken])

Die Größe des Ausschnittes laut beigelegter Schablone.


OCEAN Breitmaul Skimmervelängerung PT



OCEAN Breitmaul Skimmervelängerung M5



Detail X



Detail Y

Montageanleitung:

Zwischen Skimmergehäuse und Breitmaul Skimmerverlängerung Einzeldichtung einlegen, und mit den mitgelieferten TORX - Schrauben verschrauben (Detail Y).




VORSICHT beim Verschrauben mit AKKU – Schrauber !
Schrauberzahl= max. 500U/min
Anziehmoment = max. 2 Nm

Die weiteren Punkte werden wie in der Einbau- und Bedienungsanleitung für OCEAN Skimmer De Luxe unter Punkt 2.1 behandelt.

2) Einbau der OCEAN Breitmaul Skimmerverlängerung in einem Betonbecken

Vorbereitung wie in Einbau- und Bedienungsanleitung für OCEAN Skimmer De Luxe beschrieben ist. (siehe unter dem Punkt 2.2 [Skimmer für Betonbecken]).



Montageanleitung:

Zwischen Skimmergehäuse und Breitmaul Skimmerverlängerung die Einzeldichtung einlegen und mit den mitgelieferten TORX - Schrauben verschrauben (Detail Y).




VORSICHT beim Verschrauben mit AKKU – Schrauber !
Schrauberzahl= max. 500U/min
Anziehmoment = max. 2 Nm

Die weiteren Punkte werden wie in der Einbau- und Bedienungsanleitung für OCEAN Skimmer De Luxe unter Punkt 2.2 behandelt.

OCEAN skimmer enlargement PT (part #: 170614)


OCEAN skimmer enlargement M5 (part #: 170615)



The skimmer enlargement comes in a set, containing following parts:

- | | |
|---|------------------|
| 1) OCEAN blind frame for skimmer enlargement | (part #: 150410) |
| 2) screw set PT (14 pcs) | (part #: 80264) |
| 2) screw set M5 (14 pcs) | (part #: 80245) |
| 3) OCEAN flange frame for skimmer enlargement | (part #: 150409) |
| 4) gasket for skimmer enlargement (2 pcs) | (part #: 50769) |
| 5) skimmer enlargement | |

In order to obtain the single gasket, which has to be put in between the skimmer housing and the skimmer enlargement, split the double gasket (included in Ocean Skimmer De Luxe set) in 2 single gaskets. The second single gasket serves as a spare part.




1) Installation of the skimmer enlargement in a steel wall pool




The cut-out of the the steel wall pool has to be done exactly according to the instructions in the 'Installation and Operation Manual for OCEAN Skimmer De Luxe' (cf item 2.1. - Skimmer for steel wall pools)

The cut-out size according to jig (included in the scope of delivery):


OCEAN Skimmer enlargement PT



OCEAN Skimmer enlargement M5



detail X
Seite 5



detail Y

Installation instruction:

Put the single gasket between skimmer housing and skimmer extension and screw together with the TORX-screws, that are included in the scope of delivery (detail Y)




**CAUTION: max. 500RPM when using cordless power drill!
max. 2 Nm for tightening**

All other items are dealt with item 2.1. of the 'Installation and Operation Manual of OCEAN Skimmer De Luxe'.

2) Installation of the skimmer enlargement in a tile pool

Preparation as per item 2.2.-Skimmer for tile pools - 'Installation and Operation Manual for OCEAN Skimmer De Luxe'.



Installation instruction:

Put the single gasket between skimmer housing and skimmer enlargement and screw together with the TORX-screws, that are included in the scope of delivery (detail Y)



**CAUTION: max. 500RPM when using cordless power drill!
max. 2 Nm for tightening**

All other items are dealt with item 2.2. of the 'Installation and Operation Manual of OCEAN Skimmer De Luxe'.